



Costruire il marco di 32x 32 PAR di legno tenero per formare una apertura di 15mm più stretta che le dimensioni "X" e di 200mm di altezza

Utilizzare la placca posizionare il trapano 2 buchi di 2 x 10 mm di diametro, svasati to 16mm di diametro.

Fissare la placca alla parte posteriore de la struttura bulloni svasati con 2 M8 X50 , dadi e rosette (non forniti).

Connettere la leva / bocca al montaggio della placca con 4 x M6 X 40 viti a testa svasati (forniti).

Nota: Le dimensioni del piatto possono variare secondo il modello scelto.

Existing partition wall studding - Montanti della parete divisoria esistente

Backplate- Placca