

# Hudson Reed

## Radiatore tradizionale

### Guida Per L'Installazione

#### **Contenuto**

Informazioni sul prodotto **Pagina - 2**

Informazione generale **Pagina - 3**

Installazione **Pagina - 3**

Dopo cura **Pagina - 6**

Informazioni Sulla Garanzia **Pagina - 6**

## Informazioni sul prodotto


Per assicurare la durabilità del radiatore, è molto importante scaricare l'acqua dal sistema riscaldamento centrale in tal modo da tenere il sistema pulito e eliminare qualsiasi residuo di sporcizie. A seguire la pulizia si deve assolutamente proteggere il Sistema con un inibitore del Sistema centrale. Queste due semplici passi aiuteranno ad aumentare l'efficienza garantire una lunga durata del radiatore installato nel suo sistema centralizzato. La dove tutte le condizioni precedentemente citate non vengono rispettate, potrebbe riscontrare delle perdite o dal radiatore oppure dal suo sistema centralizzato, e questo invaliderà la garanzia sul radiatore .

## Altre informazioni

### **Suggerimento installazione valvola:**

Si accerti che le valvole siano installate rispettando quanto riportato sulle immagini dimostrative.

Si deve tenere conto che la valvola di sfiato va sempre tenuto o sul lato destro oppure sinistro della parte superiore del radiatore.



Per ulteriori informazioni sull'installazione delle valvole del radiatore, consultare le istruzioni fornite con esse.

## Informazione generale

---

### ***Si prega di leggere con attenzione...***


- ✓ Questo prodotto e' piu' adatto per uso Sistema di riscaldamento sigillato o indiretto abbinato con la caldaia
- ✗ Si prega di non disfarsi del pacco con la quale il radiatore è stato consegnato se non si è certi di aver già controllato che all'interno di essi e prelevato tutti gli accessori con esso fornito.
- ✓ Questo radiatore deve essere installato da un tecnico professionista o qualcuno competente nel settore
- ✓ Si prega di ispezionare il radiatore prima dell'installazione accertandosi che questo non presenti ammaccature, grafi, segni e perdita di colore.
- ✓ Per la vostra protezione raccomandiamo di indossare guanti di sicurezza o guanti anti scivolo e scarpe anti infortunistiche.
- ✓ Si prega di notare che le staffe inclusi nel pacco fornite con i nostri radiatori, sono disegnate esclusivamente per l'installazione murale per pareti in cemento. Se installato su qualsiasi altra superficie si prega di verificare la sicurezza sulla tenuta del prodotto e acquistare le staffe di fissaggio piu' adeguate.

## Installazione









---





### ***Attrezzi Richiesti per l'Installazione:***





10mm





## Accessori aggiuntivi

Kit di montaggio a pavimento\*



\* Se necessario, contattaci per confermare le dimensioni richieste per il tuo radiatore.

HRTRADF2W

HRTRADF3A

HRTRADF3W

HRTRADF4W

## Dopo cura

---

Pulire qualsiasi segno lasciato con un panno asciutto, per macchie piu'ostinate si prega di pulire con un detergente delicate e lucidarlo con un panno. Non usare prodotti abrasive o acidiche. Se non si e' sicuri, si prega di contattarci

## Informazioni sulla garanzia

---

- Questo prodotto è coperto da una Garanzia di 20 Anni
- La validità della garanzia parte dalla data d'acquisto.
- La nostra garanzia copre problemi di natua qualitativa oppure problemi correlati a difetti di fabbrica
- Il costo di manodopera non viene coperto dalla garanzia, si prega di rivolgersi alla vostra assicurazione.

## Reciclaggio e Smaltimento

---

Si prega di Riciclare / Smaltire il prodotto secondo le direttive/ norme oppure linee guide impostate dal vostro consiglio comunale/regionale.

## Si prega di contattarci

---

HUDSON REED

Unit 1&2

Burnley

BB11 5UG

TEL:

(FR) 0044 1282 471591 (DE) 0044 1282 477975

(ES) 0044 1282 477974 (IT) 0044 1282 477973

(NL) 0044 1282 471396 (FR/CA) 00441282 477980 (CA/

USA) 0044 1282 477980

