

Radiatore di Design - Aris

Guida all'Installazione

Contenuti

Informazioni sul prodotto **Pagina - 1**

Informazioni sulla sicurezza **Pagina - 1**

Consigli per l'installazione delle valvole - **Pagina 2**

Attrezzi necessari per l'installazione - **Pagina 2**

Parti incluse - **Pagina 2**

Installazione del radiatore - **Pagina 3**

Informazioni sul deviatore di flusso - **Pagina 3**

Manutenzione - **Pagina 4**

Garanzia - **Pagina 4**

Riciclo e smaltimento - **Pagina 4**

Contattaci - **Pagina 4**

Informazioni sul Prodotto

•Questo prodotto può essere utilizzato solo fino a PN 1MPa (10g/cm², 10 Bar). Deve essere riempito solo con acqua e a una temperatura inferiore a 100 °C (212 °F).

•Se la temperatura supera i 48 °C (o 120 °F), si prega di esporre un cartello di avvertimento vicino al dispositivo per evitare bruciature e incidenti.

•Questo prodotto è adatto solo per l'uso su sistemi di riscaldamento centrale indiretto o sigillato, comprese le caldaie combinate.

Per poter godere del tuo radiatore il più a lungo possibile, è essenziale innanzitutto **lavare l'impianto di riscaldamento con un detergente per il riscaldamento centrale**, in modo da eliminare le scorie dall'impianto. Dopo aver pulito l'impianto, **è necessario proteggerlo con un inibitore del riscaldamento centrale**. Queste due semplici operazioni aumentano notevolmente l'efficienza e la durata dell'impianto di riscaldamento centrale. La mancata esecuzione di queste operazioni aumenta la possibilità di perdite da foro e fa decadere la garanzia del radiatore.

Informazioni sulla Sicurezza

Si prega di leggere attentamente...

Non gettare l'imballaggio prima di aver individuato e confermato la presenza di tutte le parti incluse.


Questo radiatore deve essere installato da un idraulico qualificato o da altra persona competente.

Prima dell'installazione, verificare che la finitura del prodotto non presenti segni di danneggiamento.

I fissaggi forniti sono solo per pareti in mattoni pieni; se si installa su qualsiasi altra superficie, verificare che sia in grado di sostenere il prodotto in modo sicuro e acquistare fissaggi adeguati.

Consigli per l'Installazione delle Valvole:

Assicurarsi che le valvole dei radiatori siano montate come indicato negli schemi sottostanti, assicurandosi che un punto di spurgo rimanga sempre nella parte superiore del radiatore.




 = Valvola di Spurgo

Il posizionamento della valvola è lo stesso per i radiatori verticali e orizzontali. Per i radiatori verticali e orizzontali più grandi vedere "Installazione del deviatore di flusso" a pagina 3.

Per ulteriori informazioni sull'installazione delle valvole dei radiatori, consultare le istruzioni fornite con le stesse.

Attrezzi necessari per l'installazione:



Parti Incluse:

A - Chiave della valvola di spurgo

B - Valvola di spurgo

C - Perno filettato

D - Piedino quadrato



E - Staffa a parete quadrata

F - Vite senza testa (grano)



G - Vite 5.5x45mm

H - Tassello



Installazione del Radiatore



Installazione del Deviatore di Flusso



NON è necessario per i modelli orizzontali piccoli



Manutenzione

Pulire eventuali macchie con un panno morbido e asciutto; in caso di macchie ostinate, pulire con acqua e sapone e tamponare con un panno morbido. NON utilizzare detergenti abrasivi o acidi; in caso di dubbi, contattateci prima.

La tua Garanzia

- Per trovare la garanzia specifica per il tuo prodotto, consulta il sito web.
- La garanzia decorre dalla data di acquisto.
- La garanzia copre i problemi causati da problemi di fabbricazione e non si applica ai problemi dovuti a una cattiva installazione.
- I costi di installazione del prodotto non sono coperti e la garanzia non copre i danni conseguenti.

Riciclo e Smaltimento

Si prega di riciclare l'imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti e di seguire le stesse indicazioni al termine del ciclo di vita del prodotto.

Prodotto - Alluminio.

Imballaggio - Cartone, plastica, acciaio.

Contattaci

Hudson Reed

Unit 1&2 Dawson Ct

Burnley

BB11 5UG