


IMPORTANTE- Consigli per l'installazione

**Il design del radiatore e dell'elemento potrebbe differire.*


Verificare il livello di glicole prima dell'installazione, per istruzioni su come eseguire questa operazione, vedere i passaggi 4 e 5 di "Problemi di temperatura dopo l'installazione" di seguito.

1




Disimballare e posizionare il radiatore con l'ingresso o gli ingressi in cui inserirete l'elemento rivolti verso l'alto, si consiglia di posizionare il radiatore su una copertura di protezione a causa di potenziali fuoriuscite.

2




Con il radiatore ancora sulla copertura protettiva, posizionarlo ad angolo e rimuovere il tappo di chiusura superiore. Ciò consentirà di inserire l'elemento nel radiatore senza perdere il glicole e consentirà anche di controllare che il livello di glicole sia corretto. *Si prega di consultare il punto 1 dei "problemi di temperatura" per riferimento sui livelli di glicole corretti.

3




Quando l'elemento è installato in orizzontale, il sensore di temperatura (sonda singola) deve essere posizionato il più in basso possibile nella barra del collettore inferiore per ottenere la migliore resa termica possibile. *Si prega di notare che la posizione della sonda di temperatura non è fissa e potrebbe differire. Questo può determinare su quale ingresso laterale (sinistra/destra) è montato l'elemento in modo che la faccia dell'elemento sia rivolta in avanti. Vedere il passaggio 4 di "Consigli per l'installazione" per un esempio di posizionamento.

4




Se la sonda di temperatura è posizionata sul lato sinistro quando l'elemento è rivolto in avanti, l'elemento dovrà essere installato sull'ingresso destro per consentire il posizionamento della sonda in basso come indicato al punto 2. *Questo sarà all'opposto se la sonda di temperatura è posizionata sul lato destro dell'elemento frontale.

5



Inserire lentamente l'elemento nell'ingresso ad angolo per evitare fuoriuscite. Con una chiave inglese, ruotare in senso orario per serrare l'elemento nell'ingresso del radiatore. **NON torcere la testa a mano in quanto ciò potrebbe danneggiare l'elemento in modo irreparabile.**


6



Con una chiave inglese, controllare tutti i tappi di chiusura di ingresso/uscita per assicurarsi che siano tutti ben fissati per evitare perdite di glicole prima di accendere il radiatore. Fare attenzione a non serrare eccessivamente i tappi di chiusura.


IMPORTANTE - Problemi di temperatura dopo l'installazione

1




Se si verificano problemi con il radiatore che non si riscalda, è possibile che il livello di glicole sia diminuito a causa di fuoriuscite durante l'installazione dell'unità o di aria intrappolata. Ciò impedisce al livello di glicole di raggiungere i fori del collettore e il calore non verrà distribuito attraverso l'unità.

2




Rimuovere il radiatore dalla parete e appoggiarlo su una superficie piana.

3




Inclinare il radiatore, questo porterà l'aria fino al punto più alto del radiatore.

4




Rimuovere il tappo di chiusura nella parte più alta del radiatore utilizzando una chiave inglese.

5



Se necessario inclinare il radiatore e riempirlo con acqua fino a quasi pieno e rimontare il tappo di chiusura.

6



Il radiatore ora può essere posizionato di nuovo sulla parete e dovrebbe riscaldarsi senza problemi.